

## **Preparazione delle piastre di agar per XL1-Blue**

Scaldare il terreno LB-Agar nel microonde, versarne 50 ml in una falcon da 50 ml e aspettare che si raffreddi un poco (ma non che solidifichi). Quando la provetta ha raggiunto la temperatura di circa 40° C aggiungere 100 µg/ml ampicillina (50 µL, stock 100mg/ml). Versare il terreno ancora liquido in due piastre sotto cappa lasciandole aperte finché l'agar solidifica.